

Vychádzková palica/pomôcka - štvorbodová

Bezpečnostné pokyny:

- Maximálna nosnosť je 100 kg.
- Nikdy nečistite rukoväť a pogumované nožičky olejovými látkami, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia!
- Dajte pozor na mokré / vlhké a zľadovatené plochy, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia!
- Nepoužívajte na schodoch!
- Pomôcku používajte pomocou štyroch nožičiek len na chôdzu alebo na státie.
- Pravidelne kontrolujte opotrebovanie cukrovinkami.
- Vždy majte všetky 4 pogumované nožičky vymenené súčasne špecializovaným obchodom.
- Nevešajte tašky, vrecká alebo iné predmety na pomôcku.



Záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov. Záruka sa nevzťahuje na:

- poškodenie spôsobené nesprávnym používaním,
- bežným opotrebením a poškodením, ktoré majú len nepatrné účinky na hodnotu alebo prevádzkovateľnosť zariadenia.

Technické zmeny a prílohy, ako aj nevhodná údržba, rušia záruku a zodpovednosť za výrobok vo všeobecnosti.

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú v záujme technického zlepšenia.