

27040 – Schodík s rukoväťou
27042 – Schodík bez rukoväte

Použitie:

Schodík umožňuje bezpečné dosiahnutie predmetov, ktoré sú inak mimo dosahu. Schodík musíte umiestniť na miesto, ktoré je dostatočne nosné a malo rozmery najmenej 44 x 43 cm.

Pred prvým použitím:

Pred prvým použitím skontrolujte, či je tovar kompletný a nepoškodený.

Montáž:

- ▶ Rukoväť musí smerovať von. Zasuňte skrutku do otvoru, vložte podložku a nakoniec rukou utiahnite maticu. Zopakujte to so všetkými štyrmi skrutkami.
- ▶ Teraz skrutkovačom utiahnite všetky skrutky, pričom držte maticu kľúčom.

Použitie:

- ▶ Umiestnite schodík priamo pred objekt, na ktorý chcete dosiahnuť.
- ▶ Teraz skontrolujte, či je schodík bezpečne na všetkých 4 nohách. Ak sa schodík nakloní, zmeňte polohu, kým nie je stabilný.
- ▶ Stúpajte na stred schodíka, inak hrozí nebezpečenstvo prevrhnutia a pádu!

Technické údaje:

27040 – Schodík s rukoväťou, 27042 – Schodík bez rukoväte			
Farba:	Šedá/Čierna	Výška schodíka:	22 cm
Materiál:	Pochrómovaná oceľ	Výška rukoväte:	90 cm
Dĺžka schodíka:	35 cm	Váha:	2 kg
Šírka schodíka:	28 cm	Max. zaťaženie:	120 kg

Čistenie a dezinfekcia:

- ▶ Na čistenie nepoužívajte ostré alebo abrazívne predmety ani čistiace prostriedky.
- ▶ Najlepšie je vyčistiť schodík vlhkou handričkou pomocou bežne dostupných čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Dôležité upozornenie: Pri použití dezinfekčných prostriedkov je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu.

Bezpečnosť:

- ▶ Telesná hmotnosť užívateľa nesmie presiahnuť 120 kg!
- ▶ Schodík smú používať iba osoby, ktoré dokážu kontrolovať rovnováhu pri stáť!
- ▶ Ak sú časti schodíka poškodené alebo deformované, nesmú sa používať!
- ▶ Nikdy nečistite gumové nadstavce olejovými látkami. Hrozí pošmyknutie!
- ▶ Dajte pozor na vlhké / mokré povrchy. Hrozí pošmyknutie!
- ▶ Mydlo a šampón na podlahe zvyšujú riziko pošmyknutia!

- ▶ Musíte pravidelne kontrolovať pevné uchytenie schodíka a rukoväte.
- ▶ Schodík nie je hračka!
- ▶ Nemôže byť použitý v saune alebo v podobnom horúcom prostredí!
- ▶ Gumové nadstavce sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené.

Obsah balenia:

1 schodík, 1 kľúč, 4 skrutky, 4 podložky, 4 matice

záruka:

Podľa zákonných záručných nárokov.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, bežným opotrebením alebo poškodením, ktoré má zanedbateľný vplyv na hodnotu alebo funkčnosť výrobku. Technické zmeny, modifikácie a dodatky, ako aj nesprávne údržbové práce vedú k porušeniu záruky a zodpovednosti za výrobok všeobecne. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré sú v záujme technického zlepšenia.